

Brukerveiledning Zip-screen.

Vedlikehold av screens

For at garantien skal gjelde for duk og konstruksjon skal et screen-produkt vaskes 2 til 4 ganger i året. Dette er enkelt og tar svært kort tid:

- Kjør duken helt ned.
- Børst av alt som kan børstes av (insekter, pollen etc).
- Spyl hele systemet med middels vanntrykk ovenfra og nedover (*ikke* spyl opp i kassetten fra undersiden)
- Vask duk og konstruksjon med kun mildt såpevann (f.eks. Zalo).
- Bruk svamp eller klut, alternativt en børste på flekker og insekter.
- Spyl av etter endt vask.
- Tørk over metal med et håndkle, og la duken lufttørke/renne av før du ruller inn duken.
- For lengst bevaring av glans/lakk: polering anbefales.
- Synlig festemateriell kan også med fordel gis en liten og lett dusj med f.eks. CRC5-56. Viktig å ikke treffe duk.
- **Bevegelige deler på solskjermingen samt også glidelåsene på siden av zipscreeener smøres med teflonspray eller silikonspray.**

Etter endt rengjøring, se over all konstruksjon og kjenn at alt sitter (ikke bevegelighet noe sted).

Dersom du har screens med styrewire, kjenn etter at wirene er passe stramme – som vil si at wiren skal være helt loddrett langs sin fulle lengde. Etterstram ved behov.

Kjør bunnprofilen opp (til den stopper av seg selv). Dersom den stopper mer enn 1cm fra kassett kan øvre grense med fordel justeres.

Kjør bunnprofil ned (til den stopper av seg selv). Sjekk at den stopper før bunnprofilen treffer endelokkene til sideskinnene/beslag/vannbrett. Dersom duken har bulker/bølger er dette tegn på at den ikke har stoppet i tide. Skjer dette bør nedre grense justeres.

Se over området rundt systemene. Pass på at vegetasjon ikke har vokst for nær systemet og kan slå borti under sterk vind.

- Spray på Zipguides. Unngå å få Silikonspray direkte på duken.



- Spray på Zipguides.

