

VEDLIKEHOLD AV SCREEN



For at garantien skal gjelde for duk og konstruksjon skal et screen-produkt vaskes 2 til 4 ganger i året. Dette er enkelt og tar svært kort tid:

- Kjør duken helt ned.
- Børst av alt som kan børstes av (insekter, pollen etc).
- Spyl hele systemet med middels vanntrykk ovenfra og nedover (ikke spyl opp i kassetten fra undersiden)
- Vask duk og konstruksjon med kun mildt såpevann (f.eks. Zalo)
- Bruk svamp eller klut, alternativt en børste på flekker og insekter.
- Spyl av etter endt vask.
- Tørk over metal med et håndkle, og la duken lufttørke/renne av før du ruller inn duken.
- For lengst bevaring av glans/lakk: polering anbefales.
- Synlig festemateriell kan også med fordel gis en liten og lett dusj med f.eks. CRC5-56. Viktig å ikke treffe duk.
- Til fordel kan man påføre silikonspray i Zipguide (plastføring i styreskinne) i vinterhalvåret. Dette for å forhindre frostdannelse.

